

# Hydrantenpflege:

- Schild OK/vorhanden?
- Zugänglich OK? Eventuell Umfeld säubern!
- Kappe OK/vorhanden?
- Reinigen
- Staubkappe/Kette OK/vorhanden?
- Klauen OK?
- Dichtfläche säubern
- Standrohr aufstellen
- Einen Abgang leicht öffnen!!
- Hydrant Spindel (ganz) öffnen
  - dabei mit einer kleinen Durchflussmenge Wasser laufen lassen  
(lieber länger mit wenig Wasserdurchfluss, statt viel Wasser und nur kurz!!)
- Hydrant schließen
- Standrohr demontieren
- Prüfen ob Wasser abläuft OK?
- Staubkappe wieder auflegen
- Kappe schließen, vorher Folie oder Draht einlegen (**Kein Fett!**)
- Alle Defekte notieren

**Wichtig!** Es ist an dem gesamten Hydranten **kein** Fett anzuwenden (weder innen, noch von außen)