

UNTERWEISUNG

für die Bedienung von Standrohren, Unterflur- und Schachthydranten des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg - Land (WVV)

Wasser-
Versorgungs-
Verband
Rotenburg-Land



Öffnen

1. Verkehrssicherungen durchführen.
2. Kappendeckel und nächste Umgebung von Straßenschmutz säubern.
3. Deckel am Aushebesteg herausheben und seitlich drehen.
4. Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien und dann erst Klauendeckel abheben.
5. Standrohr mit geschlossenen Ventilen und nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so lange nach rechts drehen, bis fester Sitz erreicht ist.
6. Gegebenenfalls Schläuche ankuppeln, Bedienungsschlüssel aufstecken. Der Hydrant ist nunmehr betriebsbereit.
7. Durch langsames Linksdrehen des Schlüssels ist das Hydrantenventil vollständig zu öffnen (bis Widerstand fühlbar wird, etwa 10 Umdrehungen).
8. Ventilausläufe am Standrohr langsam öffnen und Entnahmemenge nur durch Standrohr-Auslaufventile regulieren.

Hydrantenventil bei Entnahme stets völlig geöffnet lassen (Gefahr der Unterspülung des Hydranten).

Bei Frost ist die Benutzung von Hydranten wegen Einfriergefahr nur auf Notfälle zu beschränken!

Schließen

1. Standrohr-Auslaufventile schließen.
2. Gegebenenfalls Schläuche abschrauben (abkuppeln).
3. Durch gleichmäßiges Rechtsdrehen mittels Bedienungsschlüssel Hydrantenventil vollständig schließen. (Falls weiterhin Wasser austritt, ist der Hydrant mehrmalig zu öffnen und zu schließen. Nicht gewaltsam schließen!)
4. Standrohrventil etwas öffnen, damit Standrohr und Mantelrohr entleeren. Entleerung des Standrohres – rund zwei bis drei Minuten – abwarten. Eine Verschmutzung des Hydranteninneren durch auslaufendes Wasser muss vermieden werden.
5. Standrohr durch Linksdrehen aus der Klaue lösen.
6. Klauendeckel einsetzen.
7. Straßenkappe durch Einlegen des Kappendeckels in gesäuberten Kappenrand verkehrssicher verschließen.
8. Verkehrssicherheit der Straße wiederherstellen.
9. Standrohr und Entnahmevorrichtungen sind bei Lagerung und Transport sauber zu halten.

Bei Frost nach jeder Entnahme Hydrantenventil sofort schließen und Standrohrventil öffnen, damit Mantelrohr entleert. Wenn Mantelrohr nicht entleert, sofort auspumpen! Verkehrsgefährdung durch Glatteis vermeiden!

Der Mieter eines Standrohres hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand desselben sowie des ihm angewiesenen Hydranten umgehend zu überzeugen und Mängel sofort zu melden! Im Versorgungsgebiet des WVV sind ausschließlich dessen Standrohre zu verwenden. Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden vom WVV dem jeweiligen Benutzer in Rechnung gestellt! Es dürfen nur Hydranten benutzt werden, die vom WVV dafür freigegeben sind.

Bei der Wasserentnahme sind die DIN / DVGW – Vorschriften zu beachten!